

OOZOO

SMARTWATCHES



GEBRUIKSAANWIJZING

MODELS Q00110 - Q00119

Eerste gebruik

Het horloge werkt met de volgende specificaties:
Bluetooth 4.0 of hoger en minimaal Android 5.1 of IOS 8.0.

Horloge opladen

Leg het horloge met de oplaadpunten op de oplader en gebruik een USB port (bv van een laptop/PC) om de oplader aan te sluiten.

Aan

Houd de touch sensor 5 seconden ingedrukt of sluit de oplader aan om het horloge aan te zetten.

Download de app

Om de app te downloaden, scan je de onderstaande QR-code met je telefoon, zoek je in de app store naar "Da fit", of gebruik je de onderstaande link.



[Da-fit](#)



[Da-fit](#)

Het horloge aansluiten

Klik op “Apparaat toevoegen” om het horloge te koppelen.

Kies je horloge uit de lijst.

Voor IOS-systemen is er een Bluetooth-koppelingsverzoek, Android systemen maken rechtstreeks verbinding.

Nadat het horloge en de app voor het eerst zijn gekoppeld, synchroniseert het horloge de tijd, datum, stappen- en calorieteller met de telefoon.



Het horloge loskoppelen


Voor Android kunt u het horloge loskoppelen van de telefoon door op de knop “Apparaat verwijderen” in uw Bluetooth-menu te klikken. Voor sommige specifieke modellen mobiele telefoons is het nodig om, nadat de verbinding is verbroken, op instellingen te klikken - Bluetooth-gekoppeld apparaat - om de koppeling te annuleren.

Nadat de verbinding met IOS is verbroken, moet je op Instellingen klikken - Bluetooth, op het symbool aan de rechterkant klikken en ervoor kiezen om het apparaat te negeren.

Functies

OVERZICHT:


Dit scherm toont een overzicht van stappen, gelopen afstand en verbrande calorieën.



Hartslag:

De hartslagmeter start automatisch na 2 seconden. Bij “start” en “einde” zal het horloge één keer trillen en de huidige hartslag weergeven.

Voor nauwkeurige resultaten moet het horloge goed in contact komen met de huid. Als het horloge te los zit, kan dit leiden tot onnauwkeurige metingen.




Opmerking: de resultaten van een hartslagmeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde doeleinden.

Bloeddruk:

De bloeddrukmeting start automatisch na 2 seconden. Bij “start” en “einde” zal het horloge één keer trillen en de huidige bloeddruk weergeven.


Je moet de bloeddruk meten terwijl u rust. Rust minimaal 5 minuten voor het meten om goed tot rust te komen. Meet de bloeddruk driemaal, met telkens twee minuten tussenruimte, voor de meest nauwkeurige resultaten.



Opmerking: de resultaten van een bloeddrukmeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde doeleinden.

Saturatie:

De saturatiemeting start automatisch na 2 seconden. Bij “start” en “einde” zal het horloge één keer trillen en de huidige saturatie weergeven.



Opmerking: de resultaten van een saturatiemeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde doeleinden.

Sport modus:

Je kunt de sportmodus openen door de touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden. De sportmodus omvat wandelen, hardlopen, fietsen, touwtje springen, badminton, basketbal en voetbal. Als je een modus kiest, worden de sportparameters bijgehouden nadat je de touch sensor 2 seconden ingedrukt houdt. Je kunt ook de aanraaktoets twee seconden ingedrukt houden om “pauze”, “exit” of “return” te selecteren.



Slaapmonitor:

Wanneer je het horloge draagt terwijl je slaapt, kan het automatisch bepalen of gebruikers slapen, diepe slaap en ondiepe slaap registreren en de slaaptijd registreren.



Weer:

Hier wordt het huidige weer weergegeven. Druk 2 seconden lang op de touch sensor om het weer van morgen weer te geven. Weersinformatie is alleen beschikbaar als het smartwatch is aangesloten op een telefoon.



Berichten:

Je kan je berichten bekijken door 2 seconden lang op de touch sensor te drukken. Ga naar het volgende bericht door op de touch sensor te tikken.

Je kan het huidige bericht verwijderen door de touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden.



Muziekbediening:

Houd de touch sensor 2 seconden ingedrukt om de muziekbediening te starten. Wanneer de mobiele telefoon muziek afspeelt, kan je het horloge gebruiken om de muziek te bedienen: afspelen / pauzeren, volgend en vorig nummer.



Camerabediening:

Door het touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden, wordt de camera-interface op de telefoon gestart, waarna u automatisch een foto kunt maken door het horloge te schudden of de touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden.



Instellingen

Door de touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden, kunt u de instellingen invoeren. Hier vindt u de stopwatch, fabriek reset, power-off en helderheid instellingen.


Stopwatch:

Door de touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden, start de stopwatch. Tik op de knop om te pauzeren en houd deze opnieuw ingedrukt om te stoppen.



Fabrieksinstellingen:

Door de touch sensor meer dan 3 seconden ingedrukt te houden, wordt alles gewist en worden de fabrieksinstellingen herstelt.




Power off:

Houd de touch sensor 2 seconden ingedrukt om het horloge uit te zetten.



Helderheidsinstellingen:

Houd de touch sensor 2 seconden ingedrukt om de helderheidsinstellingen in te voeren. Je kan op de touch sensor tikken om de helderheid aan te passen en de aanraking vast te houden om toe te passen.



1. Kunt u het horloge niet vinden tijdens het koppelen van het apparaat?

Probeer een van de volgende mogelijkheden:

Zorg ervoor dat uw Bluetooth (4.0 of hoger) is ingeschakeld en dat het mobiele telefoonsysteem Android 5.1 / IOS 8.0 of hoger is.

Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en apparaat minder dan 10 meter is.

Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen en geen 'laag stroomverbruik' weergeeft. Neem contact met ons op als er nog steeds een probleem is wanneer de batterij volledig is opgeladen.

2. Kan het horloge geen verbinding maken met de app?

Soms is de Bluetooth-service van smartphones abnormaal wanneer opnieuw wordt opgestart. Start uw Bluetooth opnieuw op of start de smartphone opnieuw op en probeer het opnieuw.

3. De app geeft geen gegevens weer?

Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten op de smartphone. Trek de startpagina in de app naar beneden om de gegevens van het apparaat te synchroniseren. Zorg ervoor dat uw smartphone en apparaat zijn opgeladen.

4. Verkeerde tijd?

Zorg ervoor dat het horloge volledig is opgeladen en correct is aangesloten op de smartphone. De tijd wordt automatisch gesynchroniseerd met uw smartphone.

Onderhoud

- Het horloge is IP67 waterdicht (1 meter diep water voor max. 30 minuten). Draag het apparaat alstublieft niet onder een warme douche.
- Als het apparaat valt of stoot, kan dit schade of krassen op het apparaat veroorzaken.
- Demonteer het apparaat niet zelf.
- Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en vuur.
- Gebruik een zachte doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen zeep of andere reinigingsmiddelen om het schoon te maken.
- Laad het apparaat één keer per drie maanden op.

Specificaties

- Schermgrootte 1,3 inch TFT
- Waterdicht IP67 (stofdicht & spatwaterdicht)
- Materiaal kast Metaal met IPS beplating
- Materiaal band Staal en rubber
- Kast maat Ø 43 mm.
- Batterijcapaciteit 170 mAh
- Standby-tijd tot 7 dagen

LET OP: het aankoopbewijs is uw garantiebewijs, bewaar de ze dus goed!

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen onder normale omstandigheden niet op alle mobiele telefoons worden toegepast. Alle door dit product gegenereerde testgegevens (hartslag, SPO2, bloeddruk) zijn een indicatie en alleen voor persoonlijk gebruik en NIET VOOR MEDISCHE DOELEINDEN.